

## Vejledning til highschool lås

### Sådan åbner du din lås:

1. Drej skiven mod HØJRE (med uret) og helt rundt 3 gange. Stop ved det første nummer (f.eks. 22) i din kode. Din kode finder du i din ordrebekræftelse.
2. Drej skiven mod VENSTRE (mod uret) og helt rundt, forbi det første nummer (f.eks. 22) i din kode og stop ved det andet nummer i din kode. (f.eks. 14).
3. Drej skiven med HØJRE (med uret) igen og stop første gang du når til det tredje nummer i din kode (f.eks. 34).
4. Din lås er nu åbnet og du kan trække låsebøjle og lås fra hinanden.

