

Vejledning til kodehængelås

Sådan åbner du din lås:

1. Din kode består af fire tal (fra 0-9) Koden finder du i din ordrebekræftelse.
2. Indstil de fire talruller på din kode ud for markeringerne på låsen (de to små sorte pile/trekanter).
3. Første tal i koden skal stå øverst og sidste tal skal stå nederst.
4. Låsen åbnes herefter ved at trække låsebøjlen op af låsen.

Sådan låser du din lås:

1. Indstil låsen på din kode (kun hvis du har drejet talrullerne væk fra koden).
2. Sæt lås og låsebøjle sammen og drej et eller flere af talrullerne væk fra din kode.
3. Låsen er nu låst og du har samtidig sikret dig imod at andre kan aflæse din kode på din lås.