

## Vejledning til indbygget kodelås (A.152)

### Sådan åbner du låsen:

1. Indstil låsen på din kode (drej talrullerne hen på din firecifrede kode). Din kode finder du i din ordrebekræftelse.
2. Drej knappen hen på symbolet "åben lås" (pil peger opad til "kl.12.") Koden sløres automatisk.
3. Din lås er nu åben.

### Sådan låser du låsen:

1. Drej knappen helt til venstre (mod uret).
2. Din lås er nu låst og har automatisk sløret din kode (drejet væk fra koden).