

## Vejledning til Kompaslås

### Sådan åbner du din lås:

1. Før du angiver din kode, skal du altid nulstille din lås ved at klikke lås og låsebøjle sammen.
2. Din lås har en kode på 4-8 retninger. Koden finder du i din ordrebekræftelse.  
O: én gang op, N: én gang ned, V: én gang til venstre, H: én gang til højre.
3. Angiv din kode i retninger f.eks. O V N O = (OP, VENSTRE, NED, OP).
4. Træk bøjle og lås fra hinanden

### Sådan låser du din lås:

1. Klik lås og låsebøjle sammen.
2. Træk låsebøjle og lås fra hinanden for at sikre dig at låsen er låst.